

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem ładowarki, zasilacza i akumulatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie zanurzaj ładowarki, akumulatora ani zasilacza w wodzie ani w żadnym innym płynie. Nie płucz ich pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Zawsze sprawdzaj ładowarkę, akumulator i zasilacz przed użyciem. Nie używaj ładowarki, akumulatora ani zasilacza w przypadku ich uszkodzenia. Uszkodzoną część należy wymienić na oryginalny element tego samego typu.
- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie odcinaj zasilacza w celu wymiany wtyczki na inną.
- Ładowarka, akumulator i zasilacz mogą być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z ładowarki, akumulatora i zasilacza w bezpieczny sposób oraz zdają sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się ładowarką, akumulatorem ani zasilaczem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani przeprowadzać konserwacji wykonywanej przez użytkownika bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do odkurzania lub do konserwacji ładowarki, akumulatora lub zasilacza należy wyjąć zasilacz z gniazda elektrycznego.
- Odlącz zasilacz, jeśli ładowarka nie będzie używana przez dłuższy czas.
- W przypadku przechowywania akumulatora przez ponad miesiąc (bez używania lub ładowania) upewnij się, że akumulator jest naładowany w co najmniej 50%.
- Jeśli akumulator nie daje się już naładować albo szybko się rozładowuje, zabierz ładowarkę, akumulator i zasilacz do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.
- Ładowarka, akumulator i zasilacz są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Uwaga

- Podczas ładowania ładowarka, akumulator i zasilacza nagrzewają się. Jest to zjawisko normalne.
- Nie wolno podłączać i odłączać od gniazda elektrycznego ani używać ładowarki, akumulatora i zasilacza mokrymi rękami.
- Nie odłączaj wtyczki zasilającej od zewnętrznej ładowarki, ciągnąc za przewód. Zawsze odłączaj, wyciągając wtyczkę zasilającą z ładowarki, a zasilacz z gniazda ściennego (rys. 1).
- Nie korzystaj z ładowarki, akumulatora ani zasilacza innych producentów oraz takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Użycie takiej ładowarki, akumulatora lub zasilacza spowoduje unieważnienie gwarancji.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z baterii i akumulatorów

- Korzystaj z ładowarki, akumulatora i zasilacza zgodnie z ich przeznaczeniem i przestrzegaj ogólnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z akumulatora zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Każde niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, poparzenia, pożar oraz inne zagrożenia lub obrażenia.
- Do ładowania akumulatora używaj tylko dołączonej ładowarki i zasilacza. Należy używać tylko zasilacza 34 V o numerze S036-1A340100HE. Właściwy numer zasilacza jest podany na zasilaczu.
- Akumulator należy ładować, użytkować i przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Nie należy wystawiać ładowarki, akumulatora ani zasilacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur (np. w pobliżu gorących kuchenek, w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych). W przypadku przegrzania akumulator może wybuchnąć.
- Jeśli akumulator nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, zaprzestań korzystania z akumulatora i ładowania go oraz skontaktuj się z firmą Philips.
- Nie umieszczaj ładowarki, akumulatora ani zasilacza w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych.
- Podczas posługiwania się ładowarką, zasilaczem i akumulatorami upewnij się, że Twoje ręce, ładowarka, zasilacz oraz akumulatory są suche.
- Aby akumulatory się nie nagrzewały i nie uwalniały toksycznych lub niebezpiecznych substancji, nie wolno modyfikować, przekłuwac ani uszkadzać urządzeń i akumulatorów, nie wolno również demontować, doprowadzać do zwarcia, nadmiernie ładować ani odwracać ładowania akumulatorów.
- Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki baterii lub akumulatora zetknęły się z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinakami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj baterii lub akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.
- W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To Philips urządzenie spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Zamawianie akcesoriów

Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie www.philips.com/parts-and-accessories lub u sprzedawcy produktów firmy Philips. Można też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej).

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej gwarancji.

Recykling

- Ten symbol (rys. 2) oznacza, że produktów elektrycznych oraz akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.
- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wymywanie akumulatorów

Przed wyrzuceniem akumulatora lub ładowarki wyjmij akumulator z ładowarki. Przed wyrzuceniem akumulatora upewnij się, że akumulator jest całkowicie rozładowany.

Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas utylizacji baterii.