

- Ne meritse vízbe a vasalót és a gőzfejlesztőt.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a hálózathoz csatlakoztatta.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- 8 éves vagy idősebb gyermekek a készülék tisztítását és a vízkömentesítést kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- Tartsa távol a vasalót és a vezetéket 8 éven aluli gyermekektől, ha az be van kapcsolva vagy hűl.
- A készülékkel kizárólag sík, stabil és hőálló felületre helyezze, és azon használja. Amikor a vasalót a sarkára vagy az állványára állítja, ellenőrizze, hogy elég stabil-e a felület, amire helyezte.
- Óvatosan kezelje a vasalót, és soha ne irányítsa a gőzt személyek vagy állatok felé, mivel a készülék által kibocsátott gőz égési sérüléseket okozhat.
- Csak bizonyos típusoknál: A víztartály fel-vagy lecsatlakásakor ne érintse meg a vasaló orrát, mivel a rendszer működésében van.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel és az ellátó tömlő ne érjen hozzá a forró vasalótalphoz.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül a vízkömentesítés alatt.
- A vízkömentesítést mindig a vízkömentesítő tartályát végezze, és ne szakítsa meg a folyamatot.
- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.

**Vigyázat: Forró víz és gőz távozik a vasaló-talpból.**

- Csak bizonyos típusoknál: A vízkömentesítés alatt ne állítsa a sarkára a vasalót, mivel forró víz távozik belőle.
- Csak bizonyos típusoknál: A vasalótartó (állvány) rendkívül forróvá válhat, és megérintése égési sérülést okozhat.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül a vízkömentesítés alatt.

A vízkömentesítést mindig a vízkömentesítő tartályát végezze, és ne szakítsa meg a folyamatot.

**FIGYELEM! Forró felület 1. ábra)**

A felületek a használat során felforrósodhatnak (a készüléken forró jellel ellátott vasalók esetén).

**Vigyázat**

- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket.
- A hálózati kábelét mindig teljes egészében csévélje le, mielőtt a csatlakozódugót a fali aljzathoz csatlakoztatná.
- A vasalótartó és a vasalótálp rendkívül forróvá válhat, és érintéskor égési sérülést okozhat. Ha el akarja mozdítani a gőzállomást, ne érjen a vasalótartóhoz.
- Mindig helyezze vissza a vasalót a vasalótartóra, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatóból a vasalás végeztével, a készülék tisztításakor, a víztartály megtöltésekor vagy kiürítésekor, illetve ha csak rövid időre is felügyelet nélkül hagyja a készüléket.
- Ne adjon hozzá illatosított vizet, szárítógépből származó vizet, ecetet, keményítőt, vízkömentesítő szert, vasalási segédanyagokat, vegyileg vízkömentesített vizet és más vegyi anyagokat, mivel ezek vízvízvárgáshoz, barna foltok képződéséhez, illetve a készülék károsodásához vezethetnek.
- A csatlakozódugót csak megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- A vízbemenetnek nem szabad működés közben nyitva lennie.

**Elektromágneses mezők (EMF)**

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

- Újrahasonítás**
- Ez a szimbólum (2. ábra) jelzi, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).
- Kövesse az országbán érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

**Garancia és termékátogatás**

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra, vagy olvassa el a külföldi, világszerte érvényes garancialevelet.

| Lietuviškai                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |
| Įvadas                                                                                                                                                                                     |
| <div>Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminių ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminių užregistruokite adresu<b>www.philips.com/welcome</b>.</div> |

**—Svarbu**

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite atskirą svarbios informacijos lapelį ir vartotojo vadovą. Išsaugokite abu dokumentus, nes jų gali prireikti ateityje. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jei prietaisas naudojamas komerciniams tikslais, naudojamas netinkamai arba nesilaikant instrukcijų, gamintojas neprisims atsakomybės ir garantija nebus taikoma.

**Pavojus**

- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.

**Ispėjimas**

- Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas, maitinimo laidas, tiekimo žarnelė arba pats prietaisas yra pažeistas, jei prietaisas veikia netinkamai, buvo nukritęs arba praleidžia vandenį. Norint taisyti arba atlikti techninę priežiūrą reikia, kad prietaisą apžiūrėtų „Philips“, „Philips“ įgaliotas techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys.
- Prieš jungdami prietaisą patikrinkite, ar ženkliniu plokštelėje nurodyta įtampa ir vietos maitinimo tinklo įtampa sutampa.
- Niekada nemerkite lygintuvo ar garų generatoriaus į vandenį.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais.
- Valyti prietaisą ir atlikti kalkių šalinimo procedūrą 8 metų ir vyresni vaikai gali tik prižiūrimi.
- Laikykite lygintuvą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje tuo metu, kai lygintuvus jungtas ar vėsta.
- Prietaisas turi būti naudojamas ir statomas tik ant plokščio, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus. Pastatę lygintuvą ant atraminės dalies arba stovo visada įstikinkite, ar paviršius ant kurio jį pastatėte, yra stabilus.

- Elkitės su lygintuvu atsargiai ir niekada nenukreipkite garų į asmenis arba gyvūnus, nes prietaisas skleidžia garus, kurie gali nudeginti.
- Tik tam tikri modeliai: uždėdami / nuimdami vandens bakelį nilieskite lygintuvo galiuko, nes sistema veikia.
- Maitinimo tinklo laidas ir tiekimo žarnelė neturi liestis su karštu lygintuvo padu.
- Atlikdami kalkių šalinimo procedūrą nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Visada nukalkindami naudokite kalkių šalinimo talpą ir nepertraukite proceso.
- Nerieskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.

**Atsargiai: iš lygintuvo pado bėga karštas vanduo ir sklinda garai.**

- Tik tam tikri modeliai: nukalkinimo metu nepalikite lygintuvo padeto ant atraminės dalies, nes iš jo bėga karštas vanduo.
- Tik tam tikri modeliai: lygintuvo pagrindas (stovas) gali labai įkaisti, todėl prisilietę galite nusideginti. Prieš keisdami kasetę palikite jį 5 min. atvėsti.

**DĖMESIO! Karštas paviršius (1 pav.)**

Naudojant paviršiai gali įkaisti (lygintuvai, ant kurių pažymėtas įkaitimo simbolis).

**Atsargiai**

- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
- Prieš kišdami kištuką į lizdą išvyniokite visą maitinimo laidą.
- Lygintuvo pagrindas ir lygintuvo padas gali labai įkaisti, todėl prisilietę galite nusideginti. Jei norite perkelti garų generatorių, nilieskite lygintuvo pagrindo.
- Baigę lyginti, valydami prietaisą, pildydami arba tušindami vandens bakelį arba, kai paliekate prietaisą net labai trumpam, visada pastatykite lygintuvą atgal ant lygintuvo pagrindo, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
- Nepilkite kvapnaus vandens, vandens iš elektrinio džiovintuvo, acto, krakmolo, kalkių šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių, cheminių būdu nukalkinto vandens ir kitų chemikalų, nes dėl jų prietaisas gali praleisti vandenį, palikti rudų dėmių arba šios priemonės gali pažeisti prietaisą.
- Kištuką galima jungti tik į tokį lizdą, kurio techninės charakteristikos tokios pačios kaip ir kištuko.
- Kai prietaisas veikia, pripildymo anga turi būti uždaryta.

**Elektromagnetiniai laukai (EML)**

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomos standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

- Pardirbimas**
- Šis simbolis (2 pav.) nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).
- Laikykites įsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

**—Garantija ir pagalba**

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite **www.philips.com/support** arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.

| Latviešu |
|----------|
|          |
| Ievads   |

Apsveicam ar pirkumu un laiņi lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē **www.philips.com/welcome**.

**—Svarīgi!**

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet atsevišķo informatīvo bukletu un lietotāja rokasgrāmatu. Saglabājiet abus dokumentus,

| English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div><span></span></div> <div> <p>Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at <b>www.philips.com/welcome</b>.</p> </div>                                                                                                                                                                                                            |
| Important                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><span></span></div> <div> <p>Read the separate important information leaflet and the user manual carefully before you use the appliance. Save both documents for future reference.</p> <p>This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.</p> </div> |

- Danger**
- Never immerse the appliance in water.

- Warning**
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the supply hose or the appliance itself shows visible damage or if the appliance functions abnormally in any way, or if the appliance has been dropped or leaks. For repair or service, you must have the appliance inspected by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons.
- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not immerse the iron or the steam generator in water.
- Do not leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged 8 or over are only allowed to clean the appliance and perform the Calc-Clean procedure under supervision.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is switched on or cooling down.
- The appliance must be used and placed on a flat, stable, heat-resistant surface. When you place the iron on its heel or its stand, make sure that the surface on which you place it is stable.
- Handle your iron carefully and never direct the steam towards persons or animals as your appliance gives off steam which can cause burns.
- Specific types only: When engaging/dis-engaging the water tank, do not touch the tip of the iron as the system is in operation.
- Do not let the mains cord and supply hose come into contact with the hot soleplate of the iron.
- Do not leave the appliance unattended during the Calc-Clean process.
- Always perform the Calc-Clean process with the Calc-Clean container and do not interrupt the process.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Caution: Hot water and steam comes out from the soleplate.**
- Specific types only: Do not let the iron rest on its heel during the Calc-Clean process as hot water comes out.
- Specific types only: The iron platform (stand) can become extremely hot, and may cause burns if touched. Let it cool down for 5 minutes when performing cartridge replacement.
- CAUTION: Hot water (Fig. 1)**
- Surfaces are liable to get hot during use (for irons with hot symbol marked on the appliance).
- Caution**
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Fully unwind the mains cord before you put the plug in the wall socket.
- The iron platform and the soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched. If you want to move the steam generator, do not touch the iron platform.
- Always put the iron back on the iron platform, switch off the appliance and remove the plug from the wall socket after you have finished ironing, when you clean the appliance, fill or empty the water tank, or even when you leave the appliance even for a short while.
- Do not add perfumed water, water from the tumble dryer, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals, as they may cause water leakage, brown staining or damage to your appliance.
- The plug must only be connected to a socket with the same technical characteristics as plug.

| <div> <div><span></span></div> <div>The filling hole must not be open during operation.</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electromagnetic fields (EMF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><span></span></div> <div>This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.</div>                                                                                                                                                                                               |
| Recycling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div><span></span></div> <div> <p>This symbol (Fig. 2) means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).</p> <p>Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.</p> </div> |
| Guarantee and support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><span></span></div> <div> <p>If you need information or support, please visit <b>www.philips.com/support</b> or read the separate worldwide guarantee leaflet.</p> </div>                                                                                                                                                                                |

| Български                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Въведение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><span></span></div> <div> <p>Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на <b>www.philips.com/welcome</b>.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                |
| Важно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><span></span></div> <div> <p>Прочетете внимателно отделната брошура с важна информация и ръководството за потребителя, преди да започнете да използвате урега.</p> <p>Запазете и двата документа за бъдеща справка.</p> <p>Този урег е проектиран само за употреба в домашни условия. При промишлена употреба, неподходяща употреба или неспазване на инструкциите производителят не поема отговорност и гаранцията става невалидна.</p> </div> |

- Опасност**
- Никога не помняйте урега във вода.
- Предупреждение**
- Не използвайте урега, ако щепселът, захранващият кабел или самият урег показват видими дефекти или ако уредът не функционира нормално по какъвто и да е начин, бил е изпускан или мече. За ремонт или обслужване трябва да оставите урега да бъде прегледан от Philips, упълномощен от Philips сервизен център или квалифицирани по подобен начин лица.
- Преди да включите урега в контакта, проверете гали напрежението, отбелязано на табелката на урега, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не помняйте ютията или парния генератор във вода.
- Не оставайте урега без наблюдение, когато е включен.
- Този урег може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на урега или са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности.
- Само на децата на възраст над 8 години е разрешено да почистват урега и да изпълняват под наблюдение процедурата за антикалциране.
- Пазете ютията и кабела ѝ далече от достъп на деца под 8 години, когато е включена в контакта или е оставена да изстива.
- Уредът трябва да се използва и поставя на равна, стабилна, термоустойчива повърхност. Когато поставяте ютията на петата или поставката ѝ, уверете се че повърхността, на която я поставяте, е стабилна.
- Дръжте ютията си внимателно и никога не насочвайте парата към хора или животни, тъй като Вашият урег изпуска пара, която може да причини изгаряния.
- Само за определени модели: При включване/изключване на водния резервоар не докосвайте върха на ютията, тъй като системата работи.
- Не допускайте захранващият кабел и маркучът за пара да се гонипат до горещата глагеща повърхност на ютията.
- Не оставяйте урега без наблюдение по време на процеса Calc Clean.
- Винаги извършвайте процеса за премахване на накупа с контейнера Calc-Clean и не прекъсвайте процеса.
- Не позволявайте на деца да си играят с урега.
- Внимание: гореща вода и пара излизат от глагещата повърхност.**
- Само за определени модели: Не оставайте ютията върху петата ѝ по време на процеса на почистване на накупа, тъй като излиза гореща вода.
- Само за определени модели: платформата на ютията (поставката) може да се нагорещи силно и да причини изгаряния при допир. Оставете я да изстине за 5 минути при извършване на смяна на касетата.

**ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност (Фиг. 1)**
Повърхностите се нагорещяват по време на работа (за ютии, върху които е поставен символът за гореща повърхност).

- Внимание**
- Включвайте урега само в заземен електрически контакт.
- Развийте докрай захранващия кабел, прегу да включите щепсела в контакта.
- Поставката и глагещата повърхност на ютията могат да се нагорещят силно и да причинят изгаряния при допир. Ако искате да преместите парния генератор, не докосвайте платформата на ютията.
- Винаги слагайте ютията обратно върху платформата ѝ, изключвайте урега и изваждайте щепсела от контакта, след като приключите с глагенето, когато почиствате урега, пълните или изпразвате резервоара за вода, или дори когато оставяте урега дори за момент.
- Не използвайте парфюмирана вода, вода от сушилна машина, оцет, нишесте, препарати за отстраняване на накупа, помощни препарати за глагене, химически гекалцирана вода или други химикали, тъй като те могат да причинят изтичане на вода, кафяво оцветяване или повреда на вашия урег.
- Щепселът трябва да бъде свързан към контакт със същите технически характеристики като него.
- Отворът за пълнене не трябва да бъде открит по време на работа.

| Електромагнитни полета (EMF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><span></span></div> <div>Този урег на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.</div>                                                                                                                                                                                                                               |
| Рециклиране                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div><span></span></div> <div> <p>Този символ (Фиг. 2) означава, че този продукт не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадоци (2012/19/EC).</p> <p>Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.</p> </div> |
| Гаранция и поддръжка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><span></span></div> <div>Ако се нуждаете от информация или поддръжка, моля, посетете <b>www.philips.com/support</b> или прочетете отделната листовка за международната гаранция.</div>                                                                                                                                                                                                                      |
| Čeština                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Úvod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><span></span></div> <div> <p>Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využít všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách <b>www.philips.com/welcome</b>.</p> </div>                                                                                                                                                                    |

- Důležité**
- Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a samostatný letáček s důležitými informacemi. Oba dokumenty si uschovejte pro budoucí použití.
- Tento přístroj je určen pouze k domácímu použití. Při jakémkoli komerčním či nevhodném použití nebo při nedodržení pokynů nepřijímá výrobce žádnou odpovědnost a záruka nebude platná.
- Nebezpečí**
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Varování**
- Pokud by byly napájecí kabel, zástrčka, přírodní hadice či samotný přístroj viditelně poškozeny, pokud přístroj pracuje jinak než obvykle nebo pokud byl přístroj upuštěn na zem či protéká, nepoužívejte jej.
- V případě nutnosti servisu nebo oprav musí přístroj zkontrolovat společnost Philips, autorizované servisní středisko společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci.
- Říve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Žehličku ani generátor páry nikdy neponořujte do vody.
- Přístroj připojený k síti nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zručností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit.
- Děti ve věku od 8 let mohou přístroj čistit nebo provádět postup funkce Calc-Clean výhradně pod dohledem.
- Pokud je zařízení zapojené do sítě nebo chladné, uchovávejte žehličku a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj musí být používán nebo položen na plochem, stabilním, žáruvzdorném povrchu. Když žehličku stavíte na výšku nebo do stojanu, ujistěte se, že je daný povrch stabilní.
- S žehličkou zacházejte opatrně a proud páry nikdy nemířte na osoby ani zvířata, protože pára vycházející ze zařízení může způsobit popáleniny.

- Pouze pro určité typy: Když nasazujete/vyndáváte nádržku na vodu, nedotýkejte se špičky žehličky, protože systém je v provozu.
- Napájecí kabel ani přírodní hadice se nesmí dostat do kontaktu s horkou žehličí plochou.
- Během procesu Calc-Clean nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Vždy proveďte proces Calc-Clean s nádobkou Calc-Clean a nepřerušujte jej.
- Nedovolte, aby si s přístrojem hráli děti.

- Upozornění: Z žehličí plochy uniká horká voda a pára.**
- Pouze pro určité typy: Během procesu Calc-Clean nenechávejte žehličku na podstavci, protože